

Plateau en hévéa et acier inoxydable

Établi mobile de 72 po avec panneau perforé

Modèle : TMG-WBC72S



- Lisez entièrement ce manuel avant le montage.
- Vérifiez que toutes les pièces de la liste sont présentes.
- Portez des lunettes de sécurité et les protections adaptées au montage.

Pièces manquantes ou questions sur le montage ?
Appelez le 1-877-761-2819 ou écrivez à cs@tmgindustrial.com.
Ne retournez pas le produit au revendeur : il ne peut pas traiter ces demandes.

TABLE DES MATIÈRES

Symboles de sécurité		2
Consignes de sécurité		3
Liste des pièces		4
Montage et utilisation		5
Kit de fixation antibasculement		8
Entretien et sécurité		9

SYMBOLES DE SÉCURITÉ



1. Lisez et respectez toutes les consignes de sécurité et de montage avant la première utilisation.
2. Renseignez les informations nécessaires et conservez ce manuel pour consultation ultérieure.

	N'ouvrez pas plus d'un tiroir à la fois.
	Ne montez pas sur les tiroirs.
	Tenez les enfants éloignés du meuble.
	Serrez les freins des roulettes, sauf lorsque vous déplacez le meuble.
	Verrouillez les tiroirs et le couvercle avant de déplacer le meuble.
	Ne soulevez pas le meuble seul.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les symboles de sécurité attirent votre attention sur les dangers possibles. Lisez attentivement les symboles et les explications qui les accompagnent et assurez-vous de les comprendre. Les avertissements ne suppriment pas les dangers à eux seuls. Leurs consignes ne remplacent pas les mesures appropriées de prévention des accidents.



Avant d'utiliser ce produit, lisez et comprenez toutes les consignes de sécurité de ce manuel, y compris les mentions « DANGER », « AVERTISSEMENT » et « ATTENTION ». Le non-respect des consignes peut entraîner une décharge électrique, un incendie ou des blessures graves.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES



SYMBOLE D'ALERTE DE SÉCURITÉ : signale un danger, un avertissement ou une mise en garde. Peut accompagner d'autres symboles ou pictogrammes.



Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves pour vous-même ou autrui. Respectez toujours les précautions de sécurité afin de réduire les risques de blessures.




Le non-respect de cette consigne de sécurité peut entraîner des blessures graves pour vous-même ou autrui. Respectez toujours les précautions de sécurité afin de réduire les risques de blessures.



Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures ou des dommages matériels. Respectez toujours les précautions de sécurité afin de réduire les risques de blessures.

LISTE DES PIÈCES



MONTAGE



OUTILS NÉCESSAIRES AU MONTAGE

- Douille de 10 mm (poignées latérales)
- Douille de 12 mm
- Tournevis

Insérez les boulons hexagonaux de 3/8 po × 25 mm à travers les roulettes dans le dessous du meuble. Serrez fermement avec une douille de 12 mm. Répétez l'opération avec les deux roulettes fixes de l'autre côté.

INSTALLATION DE LA POIGNÉE

Alignez la poignée sur les trous et fixez-la avec les boulons hexagonaux de 1/4 po × 14 mm fournis. Serrez fermement avec une douille de 10 mm.




POSE DES MONTANTS, DU PANNEAU PERFORÉ ET DE L'ARMOIRE SUPÉRIEURE

Fixez chacun des quatre montants au meuble avec quatre boulons hexagonaux de 1/4 po × 14 mm.


INSTALLATION DES ROULETTES

Couchez délicatement le meuble sur le dos, sur un tapis souple pour le protéger. Placez les deux roulettes pivotantes sous le meuble, du côté droit (du même côté que la poignée).



MONTAGE


Fixez le panneau perforé aux montants avec douze boulons hexagonaux de 1/4 po × 14 mm.



REMARQUE :


Selon l'épaisseur du plateau, relevez les montants arrière afin d'aligner leurs trous de fixation sur ceux du panneau arrière.

Fixez l'armoire supérieure aux montants avec douze boulons hexagonaux de 1/4 po × 14 mm.



POSE DES TABLETTES

Insérez quatre supports dans l'armoire supérieure à la hauteur souhaitée. Posez la tablette sur les supports. Répétez l'opération pour les autres tablettes.




MONTAGE ET UTILISATION


RETRAIT DES TIROIRS

Tirez le tiroir presque jusqu'à son ouverture complète. **POUSSEZ VERS LE HAUT** le levier noir de déverrouillage situé **À GAUCHE**, tout en **TIRANT VERS LE BAS** celui situé **À DROITE**. Maintenez les leviers dans ces positions et tirez le tiroir vers vous jusqu'à ce qu'il se dégage des glissières.

TIRER VERS LE BAS (CÔTÉ DROIT)



POUSSER VERS LE HAUT (CÔTÉ GAUCHE)



REMISE EN PLACE DES TIROIRS

Déployez les glissières du meuble. Engagez les rails du tiroir dans les glissières correspondantes, en veillant à leur bon alignement. Une fois le tiroir correctement engagé, fermez-le complètement pour remettre les glissières en position.

KIT DE FIXATION ANTIBASCULEMENT

UWST072DOG



AVERTISSEMENT

Nous recommandons vivement de fixer définitivement ce meuble au mur à l'aide du kit antibascullement fourni.



A x 2



B x 2



C x 2



D x 2



E x 2

IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ D'ANCER CE MEUBLE.

LE BASCULEMENT D'UN MEUBLE PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.

Un kit antibascullement est fourni pour empêcher le meuble de basculer vers l'avant. Fixez solidement le meuble à un mur ou à une autre surface porteuse à l'aide des fixations fournies.



IMPORTANT : vérifiez régulièrement que les ancrages restent bien serrés. Un tapis épais ou un sol irrégulier peut réduire la stabilité des meubles hauts.

ATTENTION :

Pour votre sécurité, respectez les consignes suivantes lors de la pose des ancrages :

- Avant de percer, vérifiez la présence de fils électriques ou de canalisations dans le mur. En cas de doute, consultez un professionnel qualifié.
- Les murs peuvent être en maçonnerie pleine ou constitués de cloisons creuses en plaques de plâtre. Utilisez des fixations adaptées au matériau du mur.

Pose sur mur de brique, maçonnerie
ou cloison en plaques de plâtre



ENTRETIEN

Graissez les roulements des roulettes une fois par an avec une graisse de haute qualité. Lubrifiez les glissières deux fois par an avec du WD-40 ou un autre lubrifiant de qualité. Cette opération est particulièrement importante par temps froid, car les roulements peuvent devenir durs.

Nettoyez régulièrement les façades et les garnitures des tiroirs, ainsi que les autres surfaces, avec de l'eau et un détergent doux. Les solvants peuvent endommager la finition du plateau en bois.

Essuyez immédiatement tout liquide renversé avec un chiffon doux et propre, en tamponnant sans frotter.

ATTENTION

Le poids total du meuble roulant, contenu compris, ne doit pas dépasser 2 000 lb.

AVERTISSEMENT

Ne soulevez PAS le meuble par les poignées latérales avec des chaînes, des cordes ou un autre dispositif. Utilisez un chariot élévateur en plaçant les fourches sous le meuble. Une poignée pourrait céder et causer des blessures ou des dommages matériels.

AVERTISSEMENT

Ne montez PAS sur le meuble et ne vous appuyez pas sur le plateau.

AVERTISSEMENT

PORTEZ DES LUNETTES DE SÉCURITÉ pour retirer ou repositionner les glissières. L'outil peut glisser et causer des blessures.

ATTENTION

Pour déplacer le meuble, poussez-le, ne le tirez pas, afin d'éviter les blessures.

ATTENTION

SERREZ LES FREINS lorsque vous ne déplacez pas le meuble. Cela empêche tout déplacement involontaire susceptible de causer des blessures ou des dommages matériels.

SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

Verrouillez les tiroirs avant de déplacer le meuble. S'ils s'ouvrent, le meuble peut devenir instable et basculer, causant des blessures ou des dommages matériels.

ATTENTION

La charge maximale de chaque tiroir est de 100 lb.

ENTRETIEN ET SÉCURITÉ

ATTENTION

Soyez prudent si plusieurs tiroirs sont ouverts : le meuble peut devenir instable et basculer, causant des blessures ou des dommages matériels. N'ouvrez qu'un tiroir à la fois.

AVERTISSEMENT

Ne montez PAS le meuble sur le plateau d'un camion ou sur un autre support mobile. Cela peut causer des blessures ou des dommages matériels.

ATTENTION

Arrimez correctement le meuble avant de le déplacer avec un chariot élévateur.

AVERTISSEMENT

Ne remorquez PAS le meuble avec un engin motorisé. Il pourrait basculer et causer des blessures ou des dommages matériels.

ATTENTION

Ne modifiez PAS le meuble. Par exemple, ne soudez pas de barres de verrouillage extérieures et ne fixez pas d'équipement électrique. Cela pourrait endommager le meuble ou causer des blessures.

ATTENTION

Maintenez le meuble sur une surface plane. Sur un sol irrégulier, il peut devenir instable et basculer pendant son déplacement ou son entreposage, causant des blessures ou des dommages matériels.